

Tradizione in Continua Evoluzione

GAGGIA®



Att brygga kaffe med kapselsystemet



Se till att maskinen är klar att använda dvs vatten i tanken, tillslagen och uppvärmd.



Placera en varm kaffekopp under bryggenheten.



Dra låshandtaget uppåt för att öppna kapselhållaren.



Sätt in en kaffekapsel.



Se till att kapseln är korrekt placerad.



Stäng kapselhållaren genom att dra låshandtaget nedåt.



Starta brygningen genom att vrida väljaren kaffe/hett vatten medurs till kaffesymbolen.



Vrid väljaren tillbaka till mittpositionen efter önskad mängd kaffe för att stoppa bryggprocessen.



Ta bort koppen från maskinen.



Den använda kapseln tas automatisk bort när kapselhållaren öppnas igen.

Cappuccino



Fyll 1/3 av en kopp med kall mjölk.



Tryck på ångvals-knappen.



Maskinen ökar nu temperaturen för att kunna leverera ånga. Lampan blinkar med blått ljus.



När indikatorlampan lyser med fast blått sken är maskinen klar att ånga mjölken.



Ställ en behållare under ångröret. Vrid väljaren kaffe/hett vatten moturs för att avlägsna vatten i röret.



Stäng av med väljaren när det börjar komma ånga i stället för vatten ur ångröret. Ta bort behållaren.



Placera koppen med mjölk med ångröret i mjölken. Öppna med väljaren för att släppa ut ånga.



Flytta koppen så att ångröret cirkulerar i mjölken. Detta för att få jämn uppvärmning av mjölken.



Stäng med väljaren när mjölkskumningen är klar.



Tryck på ångknappen för att återgå kaffeläge.



Blinkande rött ljus indikerar att maskinen inte är klar för att brygga kaffe. Vattnet är för varmt.



Släpp ut för hett vatten i en behållare genom att öppna funktionsväljaren för hett vatten.



När lampan åter lyser med grönt fast sken är maskinen klar för att brygga kaffe igen.



Stäng funktionsknappen för vatten och ta bort behållaren.



Brygg nu kaffe i koppen för att få en utsökt cappuccino.

Hett vatten



Placera en behållare med ångröret i behållaren.



Vrid väljaren kaffe/hett vatten moturs för att få hett vatten.



Vänta.



Stäng med väljaren då önskad mängd vatten erhållits.



Ta bort behållaren.

Rengöring



Stäng av maskinen. Dra ur nätsladden.



Rengör vattentanken. Rengör även filtret i tanken.



Ta bort slaskbrickan och rengör den.



Ta bort sumplådan. Töm och rengör den.



Rengör ånggröret varje gång det använts.



Ta bort skum-anordningen och rengör den med vatten.



Rengör maskinens yttre med en fuktig mjuk trasa.

Indikering av maskinstatus



Fast grönt ljus

Maskinen är klar att brygga kaffe eller ge hett vatten.

Blinkande grönt ljus

Maskinen är under uppvärmning.



Fast blått ljus

Maskinen är klar att ge ånga.

Blinkande blått ljus

Maskinen värms upp för att kunna ge ånga.



Fast rött ljus

Luft i maskinen. Fyll vattentanken och släpp ut lite hett vatten.

Blinkande rött ljus

Temperaturen i kokaren är för hög. Släpp ut hett vatten tills indikatorlampan åter visar grönt.