


GAGGIA®

modell MM



- Bönbehållaren rymmer 150 gram. Fyll bönbehållaren (1) med önskad mängd kaffe och sätt sedan på locket för att bibehålla kaffearomen. Mal endast den kaffemängd som ska användas, även detta för att behålla aromen.
- Kvarnens malningsgrad ställs in på följande sätt: Vrid bönbehållaren (1) åt vänster tills det tar stopp. Indikatorn visar "minimum" i detta läge som motsvarar mycket finmalet kaffe. Vrid sedan bönbehållaren åt höger för att erhålla mer grovmalet kaffe. Experimentera med malningsgraden för att få önskad espresso som resultat. **OBS!** Malningsgraden får endast ändras då kvarnen arbetar (för att förhindra att kvarnen skadas).
- Mal genom att trycka på och hålla inne knappen (3) tills önskad mängd malet kaffe erhållits.
- Ta sedan ut behållaren (4). Ta av locket för att komma åt det malda kaffet.
- Vänta några minuter mellan varje malning för att förhindra överhettning av kvarnen.
- Ta alltid ut nätsladden ur vägguttaget vid rengöring av kvarnen.
- Använd aldrig kvarnen om nätsladden eller stickkontakten skadats eller vid annat fel på kvarnen.
- Låt endast auktoriserad elektriker byta ut skadad nätsladd.

CM20081219